



geoTHERM hybride systeem

Beknopte bedieningshandleiding





Overzicht

Het Vaillant geoTHERM hybride systeem is met een Digitaal Informatie- en Analysesysteem (DIA) uitgerust. Door de intuïtieve bediening kunt u het toestel eenvoudig naar wens instellen en uitlezen.

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen

	pagina
 Opbouw bedieningspaneel calorMATIC 470/2 	3
 Bedienen en instellen calorMATIC 470/2 	4
 Bedienen en uitlezen warmtepomp 	5
 Instellen en uitlezen geoTHERM hybride 	6
• Menustructuur ecoTEC <i>plus</i>	7
 Bedienen en instellen ecoTEC plus 	8
 Instellen warmwater en verwarming 	9

calorMATIC 470/2

Opbouw bedieningspaneel

De geoTHERM hybride systemen van Vaillant worden bestuurd door de calorMATIC 470/2. Eenvoudig programmeerbare thermostaat. De calorMATIC 470/2 bepaalt, op basis van rendementen en kosten, wat de meeste efficiënte manier van verwarmen is.

calorMATIC 470/2

De weersafhankelijke regeling calorMATIC 470/2 is een intuïtief te bedienen regeling met instellingen voor:

- Verwarming
- Koeling
- Snel en goed ventileren



calorMATIC 470/2

Bedienen en instellen

Met de bedrijfmodus past u de bedrijfskeuze eenvoudig aan. In het menu kunt u de tijden en temperaturen aanpassen.

Bediening

Actie	Handeling	Wijzigen	Selecteren
Bedrijfsmodus activeren	Druk op de rechter druktoets	Draai aan de draaiknop	Druk op de rechter druktoets

Bedrijfmodus structuur



Warmtepomp

Bedienen en uitlezen

U kunt het toestel met de keuzetoets en de plustoets of de mintoets eenvoudig bedienen en instellen.

Opbouw bedieningspanee

	⊠Vaillanh	
reset 3		

- 1. Display
- 2. Druktoetsen voor bediening
- 3. Reset druktoets

Betekenis van symbolen

1	OO kWh/d	Opgenomen energie van deze dag. Wordt om middernacht op 00 gezet.	2	٦	Actuele opgenomen energie
3	m	Warmtevraag	4	*	Koeling actief
5		Pomp in bedrijf Links: bronpomp Rechts: afgiftepomp	6	s	Onderhoud gewenst
7	F	Onder dit symbool druktoets voor opgenomen energie	8	() F.XX	Storingsmelding met bijkomende tekst

geoTHERM hybride

Instellen en uitlezen

U kunt op eenvoudige wijze de statistieken uitlezen.

geoTHERM hybride

Actie	Handeling	Wijzigen	Selecteren
Opgenomen energie van deze dag uitlezen	Druk op linker keuzetoets	Druk op rechter keuzetoets	Druk op linker keuzetoets

Met behulp van het DIA (Digitaal Informatie en Analysesysteem) kunt u de actuele toestelstatus (live monitor) volgen, parameters uitlezen of wijzigen.

geoTHERM hybride



ecoTEC plus

Menustructuur



ecoTEC plus

Bedienen en instellen

U kunt het toestel met de keuzetoets en de plustoets of de mintoets eenvoudig bedienen en instellen.

Opbouw bedieningspaneel

	⊠Vaillant	
reset 3		4

- 1. Display
- 2. Druktoetsen voor bediening
- 3. Reset druktoets
- 4. Hoofdschakelaar

1	۵	Brander in bedrijf	7	bar	Indicatie cv-druk Knippert: cv-druk te laag of te hoog < 0,8 of > 3 bar
2	T	Weergave brander vermogen	8	s	Onderhoud gewenst
3	m	Cv-vraag Knippert: brand voor cv	9	F.XX	Storingsmelding ecoTEC <i>plus</i> met bijkomende tekst
4	N	Cv-vraag uitgeschakeld zomerbedrijf	10	С	Komfort; warmhoudstand Knippert: brand voor warmhoudstand
5	M	Brandervertragingstijd aktief	11	Ŧ	Tapwatervraag Knippert: brand voor warmwater
6	<u>ــ</u>	Onder dit symbool druktoets voor warmwater	12	m	Onder dit symbool druktoets voor verwarming

ecoTEC plus

Instellen warmwater en verwarming

U kunt op eenvoudige wijze de cv-druk uitlezen en de instellingen voor warmwater of verwarming wijzigen.

Actie	Handeling	Wijzigen	Wijzigen	Bevestigen	Terug
Warmwater- temperatuur wijzigen	Druk op linker keuzetoets	Druk op plustoets of mintoets		Druk op rechter keuzetoets	Druk op linker keuzetoets
Comfort instelling	Druk op linker keuzetoets	Druk op rechter keuzetoets	Druk op plustoets of mintoets	Druk op rechter keuzetoets	Druk op linker keuzetoets
Verwarming wijzigen	Druk op rechter keuzetoets	Druk op plustoets of mintoets		Druk op rechter keuzetoets Ranvoer instel temp. Verwarming uit Rinnuleren OK	Druk op linker keuzetoets Hanvoer instel temp. Verwarming uit Vorige bar
CV druk uitlezen	Druk op rechter keuzetoets	Druk op rechter keuzetoets	Uaterdruk: 1,0bar 0,8 ↔ 3,0 Vorige Uorige		Druk op linker keuzetoets

Omdat Waillant vooruit denkt.